

Steckerbelegung trigifant

1	-	14	12V (KI.15)
2	Lambda	15	Drosselklappe (intern verbunden mit Pin 11)
3	Benzinpumpe	16	Funktionseingang 1 (digital)
4	-	17	5V
5	-	18	Drehzahlgeber
6	Signalmasse	19	Ladedruck Taktventil
7	-	20	Zündspule_B oder Zündausgang_B (Jumper 4)
8	Ausgang: 5Volt oder 12Volt Versorgung für Drehzahlgeber (Jumper 3)	21	Funktionseingang 2 (analog)
9	Lufttemperatur	22	Leerlaufsteller
10	Motortemperatur	23	Ausgang: 12V(KI.15) oder Masse (Jumper 2)
11	Drosselklappe (intern verbunden mit Pin 15)	24	Drehzahlmesser
12	E-Ventile	25	Zündspule_A oder Zündausgang_A (Jumper 1)
13	Masse		

Stand 12/2013

trijekt GmbH

Wielandstr. 3

57482 Wenden

Tel. 02762/98825-0

Fax. 02762/98825-29