

Bedienungsanleitung

Logger

trijekt GmbH Wielandstr. 3 D-57482 Wenden Tel.: +49(0)2762-98825-0 Fax: +49(0)2762-98825-29 e-mail: info@trijekt.de www.trijekt.de

trijekt Bedienungsanleitung Logger	Version: 1.02R0 06.11.2017 Seite 2/11
---------------------------------------	---

© trijekt GmbH, 2017 Irrtümer & Änderungen vorbehalten



1

Bedienungsanleitung Logger

Inhaltsverzeichnis

Seite



Bedienungsanleitung Logger

1. Logger

1.1 Loggen via PC

Der Logger ist ein eigenständiges PC Programm, mit dem es möglich ist sämtliche Daten von **trijekt** aufzuzeichnen. Mit diesem Programm wird die Abstimmung während der Fahrt erleichtert, da so die Augen auf der Straße bleiben können und man sich alle Betriebsbereiche nach der Fahrt in Ruhe ansehen kann.

Der Logger zeichnet grundsätzlich alle Daten auf, die **trijekt** sendet, unabhängig davon, welche Sie sich während der Aufzeichnung anzeigen lassen.

Um eine Verbindung zwischen dem Logger und **trijekt** aufbauen zu können, darf *win trijekt* keine Verbindung zum **trijekt** Steuergerät haben! (Entweder *win trijekt* schließen, oder die Checkbox *online ein* deaktivieren)

Klicken Sie nun im Programm auf "Verbindung", wählen die gewünschten Einstellungen aus und klicken auf den Button *Verbindung erstellen*.

🗊 Verbindung erstellen	
 Verbindung über serielles Kabel 	
🔿 aus Chipkarte lesen	
🔿 Logger-Flash auslesen	
🔿 Verbindung über Telefon	
Zieldatei Logdata	
🔽 neu starten	
Verbindungsstatus: Verbindung beendet	
Gesamtzeit	
Verbindung erstellen	



Nun werden alle von **trijekt** gesendeten Daten aufgezeichnet, bis Sie die Verbindung durch den Button *beenden* unterbrechen.

🗊 Verbindung erstellen	
Verbindung über serielles Kabel	
🗢 aus Chipkarte lesen	
🗢 Logger-Flash auslesen	
Verbindung über Telefon	
COM1	
🗹 Zieldatei 🛛 Logdata	
🗖 neu starten	
Verbindungsstatus: Verbindung läuft	
Gesamtzeit 8,2	
beenden	

Die aufgezeichnete Datei können Sie über das Menüfenster *Datei* an einem frei wählbaren Ort unter einem frei wählbaren Namen speichern, um sie später bei Bedarf wieder in den Logger laden zu können.

Durch einen Klick auf den Zählstrahl ganz unten im Fenster erscheint eine senkrechte Linie, die sie zu jedem gewünschten Betriebspunkt schieben können. Am rechten Rand steht jeweils der Wert des ausgewählten Feldes (hier z.B. die Drehzahl und die Nummer des Datensatzes).

kt Datalogger	
Verbindung neues Fenster Hilfe	
Daten	
1	3049
	176



Durch einen Rechtsklick im grauen Feld erscheint ein Menü, über das Sie weitere Felder hinzufügen, löschen oder andere Einstellungen vornehmen können. Wenn mehrere Felder angezeigt werden sollen, so müssen diese mit gedrückter *Strg* -Taste ausgewählt werden.

Bitte neues Feld a	uswählen
Batteriespng. Benzin Beschleunigun Benzin Grundkennfeld Benzin Lambda Benzin Leerlaufstell Benzin Luft Benzin Luftmasse Benzin Luftmasse Kor Benzin Motortemp. Benzin Race-Eingang Benzin Saugrohrunter Penzin Sabaltaeit	
Drehzahl Drosselklappe Finsnritzzeit OK	abbrechen

Durch vergrößern oder maximieren des Fensters *Log Daten* ist es möglich sich zahlreiche Werte auf einen Blick anzusehen.

🐠 trijekt Datalo	ogger	
Datel Verbindung	neues Fenster Hilfe	
🐺 Log-Daten		
Drehzahl		1969
Batteriespng.		13.5
Motortemp		87
Benzin Saugrohr		4244
Drosselklappe		23
Einspritzzeit		4340
Lambda		0.09
Lufttemp.		30
ext. Luftdruck		94
Zündwinkel		25
4 •	<u>.</u>	
funningunun	100	200 1.35

trijekt

1. Logger

1.2 Loggen via Loggerbox

Die Loggerbox ist eine eigenständige Hardware, mit der es möglich ist sämtliche Daten von **trijekt** aufzuzeichnen. Zu beziehen ist sie bei der Avisaro AG (www.avisaro.com) unter der Bezeichnung *Datenlogger Box* mit der Artikelnummer M21133.

Die Daten werden auf eine handelsübliche SD-Karte aufgezeichnet. Der Speicherbedarf liegt bei etwa 4MB/Std., so dass auf eine 1GB SD-Karte ca.250 Stunden ununterbrochen aufgezeichnet werden könnte. Sie ist daher ideal geeignet um z.B. komplette Rennen aufzuzeichnen und diese hinterher auszuwerten.

Die Verbindung zwischen der Loggerbox und **trijekt** geschieht über das mitgelieferte Nullmodemkabel. Die Spannungsversorgung beträgt 5-30V, so dass sie bei Bedarf entweder mit der 12V Spannungsversorgung des Fahrzeugs, oder alternativ mit einer handelsüblichen 9V-Blockbatterie (Haltbarkeit ca.2std) versorgt werden kann.

Um die Loggerbox für **trijekt** zu konfigurieren, müssen 2 Dateien auf die SD-Karte kopiert werden: "autorun.txt" und "trijekt2.txt", zu finden im Downloadbereich unserer Website. Wird die Box mit Spannung versorgt und die SD-Karte mit den beiden Dateien eingelegt, werden diese innerhalb der ersten Sekunde nach dem Einschalten automatisch in die Box übertragen und beim nächsten Neustart der Box ausgeführt.

Die Box ist nun fertig für **trijekt** konfiguriert und die beiden Dateien können bei Bedarf wieder von der SD-Karte gelöscht werden.

Die Betriebsbereitschaft der Loggerbox wird über die grüne LED angezeigt.

Die Aufzeichnung der Daten startet durch die Betätigung des Startknopfes an der Box.

Die laufende Aufzeichnung wird über die rote LED optisch dargestellt.

Die Aufzeichnung endet durch erneutes Drücken des Startknopfes.

Alternativ kann die Aufzeichnung durch entnehmen der SD-Karte oder Ausschalten der Zündung beendet werden.

Bei erneuter Aufzeichnung wird eine neue Datei angelegt. Die Logdaten befinden sich jeweils in den Dateien:

Data1.TDC Data2.TDC usw. bis Data999.TDC

Die Nummer der letzten Datei wird in der Datei "Logno.DAT" gespeichert. Wenn die Nummerierung der Dateien wieder bei 1 starten soll, muss die Datei "Logno.DAT" gelöscht werden.

trij	ekt	t

Die Loggerbox erstellt auf der SD-Karte eine Datei "Data1.TDC", die nach der Aufzeichnung über das bekannte PC Programm *Logger* eingelesen und ausgewertet werden kann.

Zum Einlesen der Datei "Data1.TDC" legen Sie bitte die SD-Karte in Ihrem Rechner in einen geeigneten SD-Kartenleser ein und starten das Programm *Logger*.

Unter dem Menüpunkt *Verbindung* können Sie *aus Chipkarte lesen* anwählen. Über den Button *wählen* wird die entsprechende Datei auf der Chipkarte ausgewählt.

🐠 Verbindung erstellen		
 Verbindung über serielles Kabel aus Chipkarte lesen Logger-Flash auslesen Verbindung über Telefon 	Dateiname	waehlen
 Zieldatei Logdata neu starten 		
Verbindungsstatus: Verbindung bee Gesamtzeit Verbindung erstellen	endet	

Nun klicken Sie auf den Button Verbindung erstellen.

Die Daten werden eingelesen und können anschließend wie gewohnt ausgewertet werden.

trijekt

1. Logger

1.3 Loggen via internem Speicher

Steuerungen mit internem Logger Flash Speicher (**trijekt** bee und **trijekt** premium) können Daten direkt aufzeichnen, ohne dass ein PC oder ein externes Gerät angeschlossen ist.

Dazu muss in der Einstellwertgruppe *Speicher* (im PC-Programm *win trijekt*) die entsprechende Funktion eingeschaltet werden.

Achtung!

Wenn die Aufzeichnung läuft, sobald die Steuerung eingeschaltet ist (Wert = 1) sollte die Intervallzeit nicht kürzer als 1000ms (1 Sekunde) gewählt werden, da die Aufzeichnung durch diese Einstellung auch während des Auslesens des Speichers weiter laufen wird.

Jede neue Aufzeichnung wird an die vorherigen Daten angehängt.

Um keine Logdaten zu verlieren, sollte darauf geachtet werden, die maximale Aufzeichnungszeit (15615 Datensätze) nicht zu überschreiten.

Die maximale Aufzeichnungszeit beträgt:

Interv	allzeit	max. Aufzeichnungszeit	
20	(0,02s)	5min	
100	(0,1s)	25min	
200	(0,2s)	50min	(Standard)
500	(0,5s)	2h	
1000	(1s)	4h	
2000	(2s)	8,5h	
5000	(5s)	21h	
10000	(10s)	43h	
60000	(1min)	260h	



Loggerflash auslesen

Unter dem Punkt "Verbindung" können Sie nun "Logger-Flash auslesen" anwählen.

🕼 Verbindung erstellen					
🔿 Verbindung über serielles Kabel					
🔿 aus Chipkarte lesen					
Logger-Flash auslesen					
🔿 Verbindung über Telefon					
COM1					
Zieldatei Logdata					
🔽 neu starten					
Verbindungsstatus: Verbindung beendet					
Gesamtzeit					
Verbindung erstellen					

Nun klicken Sie auf den Button Verbindung erstellen.

Die Daten werden eingelesen und können anschließend wie gewohnt ausgewertet werden.



Loggerflash löschen

Um die aufgezeichneten Daten zu löschen, wählen Sie im PC-Programm *win trijekt* aus dem Menüfenster *Flash* den Punkt *Loggerflash löschen* aus:

P	trijekt							
Dal	tei Fenster	Kennfeld	er Flash	Test Extras	Fehler	Version	Setup	Hilfe
	Motornar Version Software Daten:	me: :	Ins Fla Flash (Flash) Logger Betriel U.U	ish sichern F2 Diöschen Liöschen rflash löschen oszeit löschen	11			
	Seriennu Steuerun Herstelle Typnr.:	mmer: gstyp: r:	3121 Zünd trijek 301	l und Einspri t	tzsteuei	rung		
	Hardwari Boot-Ver	e-Typ: sion:	301 13					
	COM1	-	🔽 Online	e Ein Ver	bindun	g läuft		

Die Löschung des Speichers kann bis zu 4min dauern.